

LUCHTBEHANDELING

Luchtvochtigheid

Zomer: 70%

Winter: 60/65%

Ruimte temperatuur

De temperatuur in de zwembad ruimte moet altijd minimaal **21°C** zijn.

Bij langdurig gebruik van het zwembad moet U een boventemperatuur maken in de zwembadruimte om verdamping tegen te gaan. (ruimte temperatuur boven de badwater temperatuur)

Bij openen schuifpuien/deuren

Indien in de zomer de buitendeuren van de zwembadruimte open blijven kunt u via het schakelaartje op de hygrostaat/thermostaat de luchtbehandeling uitschakelen.

Ventilator continu aan in winter

Is het in de winter buiten rond het vriespunt of lager, dan kunt u het rechtse knopje op de luchtkast (bloem) inschakelen. Hiermee zal de ventilator continu lopen, waardoor u voorkomt dat er condens op de ramen komt.